

Informace pro práci s 3D doplňky

Vyjmutí z obalu



Před vyjmutím 3D doplňku odstraňte z obalu přebytek z označením obsahu. Po té uchopte bílé víčko a ve směru osy trubice jemným kruhovým pohybem opatrně vytáhněte 3D doplňky z obalu.

V některých obalech jsou 3D doplňky z obalu strženými, ve kterých jsou doplňky připravené, mají barvu bílou, víčka uzavírající obal jsou modrá.

Postup pro odstranění podpěr



1 odšroubovat, odřezat jemným oděrním/súapšením, nebo odškrábnout křídélkami podpěry od výtisku

2 odřezat, přiškrtnout nebo odšroubovat šikmé podpěry nebo svislé podpěry

3 opatrně odšroubovat, odřezat nebo oddělit křídélkami podpěry od základny

4 pro lepší rozpásování nechat výtisk na základně a smolovat

5 oddělit od základny

Upozornění

Přesvědčte se, že kousek ze doplňky roztaven, je docela tvrdý, ale neopak dost křehký, při opracování pracujte velmi opatrně.

Stopy po podpěrách lze opracovat ostřejší modelářským nožem, jemným smrtkovým papírem, nebo diamantovým pilníkem.



Tipy

Před odstraněním podpěr prostudujte schéma a vyznačte si podpěry. Schéma najdete na stránce konkrétního doplňku.

Pro snazší odstranění podpěr je velmi přínosné použít stahovací pásku nebo vrtákovací brýle.